

Inhalt

In dieser Info wird das Entfernen der Transportsicherungen erklärt.

Transportsicherungen

Die Transportsicherungen sind vor der Montage zu entfernen!
Schrauben lösen, Sicherungen entfernen und Schrauben wieder einschrauben.

