

8.4 Hinweise zu Anti-Panik-Schlössern



Der Schließhebel des Motorzylinders ist permanent mit dem Knauf und dem Motorgetriebe verbunden.

Bei Schlössern, die bei der Betätigung der Anti-Panik-Funktion den Schließhebel des Zylinders mit betätigen (Fliether, Fuhr), darf die Funktion „Lernmodus mit Anti-Panik-Funktion“ nicht durchgeführt werden.

Diese Schlösser sind für den Betrieb mit dem CEMO-Motorzylinder nicht geeignet, weil manuell ausgelöste, schnelle Drehungen des Motors zu einer Zerstörung der Steuerung führen können.



ACHTUNG

Die Zerstörung der Steuerung des Motorzylinders ist möglich, wenn Sie ungeeignete Schlösser einsetzen.

- ▶ Verschaffen Sie sich Klarheit darüber, dass Sie den Motorzylinder nur an geeigneten Schlössern einsetzen.
- ▶ Benutzen Sie den CEMO-Motorzylinder nicht mit Türschlössern, die bei der Betätigung der Anti-Panik-Funktion den Schließhebel des Zylinders mit betätigen.
- ▶ Beachten Sie dafür die entsprechenden Kapitel in den Herstellerangaben des Schlossherstellers.